DVD PORTÁTIL

LEASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USARSE

MANUAL DEL USUARIO

REPRODUCTOR DE DISCO VERSATIL DIGITAL
MARCA: KYOTO
MODELO: AV-D8097T
ALIMENTACION:
9-12 Vcc (CON ADAPTADOR)
7,4 Vcc (CON BATERIA)

Indice……..
Prólogo……
Precaución y advertencias……..
Panel……
Control remoto……
Función de las teclas……
Carga y conexión……
Programación del sistema……
Reproducción de DVD……
Búsqueda de canales de TV……..
Especificaciones……
Solución de problemas……..

Prólogo

Gracias por haber comprado un producto nuestro. Favor de leer todo este manual antes de hacer las conexiones y operarlo. Y por favor, conserve este manual para referencias futuras.

Esta unidad que aplica lo más avanzado del arte de la electrónica está diseñada con una instalación fácil, con poco peso y tamaño pequeño. Es conveniente para llevarla con usted a cualquier lugar y usarla en el hotel, la oficina, la casa, etc.

Características
Dolby AC-3 incluido, decodificador de audio digital PCM.
Pantalla amplia LCD.
Compatible con DVD, VCD, MPEG4, CD, Mp3, CD-R, DVD-RW, JPEG, Imágenes de CD Kodak, DIVX, etc.
Dos aspectos de ratio opcionales: 16:9 y 4:3.
Voltaje de funcionamiento: DC9-12V.
Puerto de USB y tarjeta SD/MMC/MS.
Tiene entrada para audífonos.
Sintonizador de Radio FM

Accesorios
Manual del usuario/ de instrucciones
Control remoto
Audio/ cable para video
Adaptador de corriente AC/DC y adaptador para automóvil.
Audífonos
Soporte para automóvil.

PRECAUCIÓNES Y ADVERTENCIAS.

Colocación
Para evitar un incendio o peligro de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
No exponga este aparato a la luz del sol directa.
Mantenga este aparato lejos de fuertes magnetismos, fuentes de calor y polvo excesivo.
No coloque este aparato en una superficie inestable.
Si la unidad es llevada directamente de un lugar muy frío a uno cálido, la humedad puede condensarse dentro de la misma, lo que provocará un malfuncionamiento.

2 INSTALACIÓN
Asegúrese de que el reproductor portátil de DVD esté instalado de acuerdo a las instrucciones e ilustraciones provistas por este manual.

3 PRECAUCIONES
No introduzca objetos en las aberturas de esta unidad.
No derrame ni rocíe líquidos de ningún tipo sobre o dentro de la unidad (esto puede provocar que se incendie o una descarga eléctrica.
No coloque nada pesado sobre la unidad.
Para asegurarse de una apropiada ventilación y operación, nunca cubra ni bloquee las aberturas con telas u otros materiales.
Mantenga la unidad alejada de flamas expuestas como fuego, velas, etc.
Es peligroso colocar las pilas incorrectamente.

Instale las baterías correctamente.
Por favor, deseche las baterías de acuerdo a las regulaciones y leyes locales.

La temperatura máxima de trabajo es de 95 grados ^{o}F o 35 Celsius.

4 NO DESENSAMBLARLO

Nunca intente desensamblar la unidad. Puede existir el riesgo de una descarga eléctrica o /y daño por exposición a la radiación del laser. Favor de consultar a un servicio profesional calificado para su mantenimiento.

5 LIMPIEZA DE LA UNIDAD

Cuando la limpie, favor de asegurarse de que la unidad está desconectada de la fuente de poder.
No se recomienda el uso de detergentes ni químicos para su limpieza.
Use un trapo suave ligeramente humedecido con agua para limpiar el exterior de la unidad solamente.

6 EL MANEJO DE LOS DISCOS

No deje los discos cerca de las fuentes de calor, tampoco los exponga a la luz directa del sol ni en lugares con altos grados de humedad.
Guarde los discos en sus cajas cuando no estén siendo utilizados.
No apile los discos ni los pare en ángulo sin colocarlos en sus cajas puede causar que el disco se raye.
No toque la superficie del disco cuando lo maneje, tómelo de las orillas.
Las huellas dactilares, el polvo, la suciedad y las ralladuras en el disco pueden distorsionar las imágenes o reducir la calidad del sonido. Siempre manténgalos cuidadosamente y asegúrese de que los discos están limpios antes de su uso.
No pegue papel o cinta adhesiva en los discos.
No escriba sobre los discos con marcador, etc.
Limpie los discos utilizando un trapo suave y limpie suavemente del centro hacia afuera.
No use solventes como benceno, ni los limpiadores comercialmente disponibles ya que no son para limpiar los CD, tampoco los sprays anti estáticos para discos de vinil LP son para este material, pueden dañar su disco.

Imagen
Limpieza y manejo de los discos

PANEL

Puerto de USB 3. Puerto para antena de TV
Entrada de tarjetas SD/MMC/MMS 4. LCD
5. Cargador

6. IR
7. Poder

8. TFT Encendido/ apagado 19. OK
9. Menú 20. Abrir
10. Repetir 21Ajustador de volumen.
11. Configurar 22.Enchufe de salida AV
12. Audio……..23. Enchufe del teléfono
13. USB/ SDVD/TV 24. Enchufe de entrada AV
14. DVD/TV 25. Mantener
15. Modo/ Escáner……26. Cargador encendido/ poder encendido
16. Detener……..27. DC en el enchufe
17. Reproducir/ pausa
18.Adelanto rápido
Retroceso rápido
CH-
CH+
CONTROL REMOTO
Poder
USB/Tarjeta
Desplegado
Mudo
Teclas de dígitos
Repetir
Repetición A-B
Búsqueda
10
Título
Detener
Configurar
21.16.18
TECLAS DE DIRECCIÓN
ARRIBA/ABAJO/DERECHA/IZQUIERDA
ZOOM
Volumen +

OK

-
Volumen-
Audio

Subtítulo
Pausa
Retroceso rápido
Adelanto rápido
Previo
Siguiente
DVD/TV
Búsqueda automática
V remoto
Programar

FUNCIÓN DE LAS TECLAS

Nota: Algunos de los botones siguientes están en el control remoto solamente, y algunos únicamente en la unidad. Y los otros están en ambos: la unidad y el control remoto.

Cambio de encendido/ apagado de la unidad

Presione para entrar o salir del menú de configuración

Las teclas de dígitos pueden ser usadas para ingresar los números o hacer la selección
De una melodía o un capítulo.

Presione para ingresar destacar un tema en el menú o para confirmar y ejecutar una selección.

Las teclas de dirección pueden ser utilizadas para mover n en el menú.

Presione este botón, use las teclas de dirección [↑]/[↓] para seleccionar una fuente de señal (DVD, AV IN o modo MEDIA), después presione [ENTER] para confirmar.

Presione para cambiar los modos de repetición.

(Nota: Esta función es inválida cuando la función PBC se encuentra activada)

Puede repetir una sección específica de un disco con este botón.

Presione este botón para marcar el punto de comienzo A Y presiónelo nuevamente para marcar el punto de terminación (B). Después, la unidad reproducirá esta sección una y otra vez. Presiónela por tercera vez para cancelar la repetición A-B y reiniciar la reproducción normal.

(Nota: Los puntos A y B deberán encontrarse en el mismo título)

Saltar el capítulo previo.

Esquivar el siguiente capítulo.

Presione para comenzar la reproducción o reiniciar la reproducción normal de avance

rápido, avance rápido hacia atrás, cámara lenta, reproducción cuadro por cuadro, etc.
Presione para pausar temporalmente una reproducción, presiónelo nuevamente o [] reinicie la reproducción.
Presiónelo una vez para pausar una reproducción, después presione [] para continuar la reproducción. Presiónelo dos veces para detener una reproducción y el disco reiniciará desde el punto de comienzo.
Presione repetidamente pata avanzar el video cuadro a cuadro. Presione [REPRODUCIR] para reiniciar la reproducción normal. (Nota: Aplica a DVD, VCD, MPEG 4, etc.)
Reproducción con avance rápido. La velocidad disponible es de 2X, 4X, 8X, 16X, 32X y velocidad normal.
Reproducción con retroceso rápido. La velocidad disponible es 2X, 4X, 8X, 16X, 32X y velocidad normal.
Presione para entrar al menú de GOTO. Use las teclas de dígito para seleccionar un título, capítulo, pista, tiempo de pista o tiempo para reproducir un disco. Presiónelo nuevamente para salir del menú GOTO.
Presione para cambiar los ángulos de visión.
(Nota: Esta función sólo trabaja con aquellos discos codificados con múltiples ángulos de cámara).

Presione este botón para apagar el sonido temporalmente. Presiónelo nuevamente para encenderlo.

Presione [VOLUMEN +] para subir el volumen, presione [VOLUMEN -] para bajar el volumen.

Presione repetidamente para seleccionar los idiomas de audio disponibles proveídos por el disco (Para DVD).

Presione repetidamente para cambiar los canales de audio disponibles proveídos por el disco (para VCD)

Presione para regresar al menú de título.

Presione para regresar al menú superior cuando reproduzca DVD.

Cuando reproduzca un disco codificado con la función PBC, presione para desplegar el menú PBC. Presiónelo nuevamente para deshabilitar la función PBC. (Nota: DVD, VCD 1.1, CD-DA y disco MP3 no tienen función PBC).e subtítulos. (Nota: esta función sólo funciona con los discos codificados con subtítulos).

Presione repetidamente para cambiar o esconder la información relativa a la reproducción de disco.

Presione este botón para acercar la escena. Los índices de zoom disponibles son: 2X, 3X, 4X. En modo de acercamiento, las teclas de dirección pueden ser utilizadas para mover el zoom al centro. (Nota: Aplica a DVD, VCD PMEG4, etc).

Presione este botón para cambiar al modo de recepción de televisión.

Presione este botón para buscar canales automáticamente.

Presione este botón para elegir el sistema de recepción de TV y el sistema de sonido.

CARGADO Y CONEXIÓN

CARGUE LA UNIDAD

Este reproductor obtiene su poder de una batería de litio polímero. Ofrece un alto grado de energía y no tiene efecto de memoria de modo que puede ser recargado en cualquier momento a menos de que esté completa o parcialmente descargada. Le toma aproximadamente 6 horas para cargar la batería completamente. Y la batería completamente cargada puede ser utilizada hasta por dos horas.

Conecte el adaptado de corriente alterna incluido a la entrada DC de la unidad, después conecte el adaptador a la de 240 V.

Nota: Asegúrese de apagar la unidad antes de cargarla. La luz LED indicadora de cargado al cambiar de rojo a verde indica que la batería se ha cargado completamente.

Uso y mantenimiento de la batería recargable

La temperatura de operación de la batería recargable oscila entre los 0 ^{o}C a los 45 ^{o}C.

S**iempre desconecte la unidad cuando no esté siendo utilizada, a menos que se esté cargando.**

Durante la reproducción es inevitable que se produzca calor, lo cual es normal.

Evite el choque con otros objetos y manténgala lejos de la humedad y el calor extremo.

CONEXIÓN A LA TV

Esta unidad puede ser conectada a la televisión de modo que usted podrá disfrutar de música de alta calidad, películas, etc. con la televisión.

Use un cable AV para conectar el enchufe de salida AV en la unidad del enchufe de entrada de la televisión.

Use un cable AV para conectar el enchufe de salida AV de entrada en la unidad del enchufe de salida de otro reproductor de DVD, entonces podrá usar esta unidad como desplegado.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Menú de operación

Presione [Configurar] en el control remoto o en la unidad para mostrar el menú de configuración.

Presione [IZQUIERDA/DERECHA] para seleccionar un tema. El submenú del tema seleccionado se mostrará abajo instantáneamente.

Presione [ARRIBA/ ABAJO] para seleccionar un tema en el submenú, después presione [OK/ [ENTER]/[DERECHA] para entrar. Use [ARRIBA]/[ABAJO] para seleccionar una opción , después presione [OK]/ [ENTER] para confirmar o presione [IZQUIERDA] para cancelar.

Después presione [ARRIBA]/ [ABAJO] para continuar configurando otras opciones en el submenú.

Presione [IZQUIERDA] para regresar al menú superior del menú actual.

Presione [CONFIGURAR] nuevamente o destaque “X” y presione [ENTER]/ [OK] para salir del menú de configuración.

1 PÁGINA GENERAL DE CONFIGURACIÓN

Hay seis temas en la página general de configuración. Los cuales son:

DESPLEGADO DE TELEVISIÓN, MARCA DE ÁNGULO, LENGUAJE OSD, LEYENDAS, PROTECTOR DE PANTALLA, Y LAST MEMORIA.

DESPLEGADO DE TV

4:3PANSCAN

Si la unidad está conectada a una televisión convencional, la imagen de pantalla ancha se desplegará en la pantalla en su aspecto original con algunas partes cortadas a la derecha y a la izquierda.

4:3 BUZÓN

Si la unidad está conectada a una televisión convencional, la imagen para pantalla ancha se desplegará en su aspecto original con bordes negros en la parte superior y en la inferior.

16:9 ANCHO

Seleccione esta opción si la unidad está conectada a una televisión de pantalla ancha. La imagen para pantalla ancha se desplegará en pantalla completa en un índice de su aspecto normal mientras la imagen 4:3 se alargará horizontalmente para adecuarse a la pantalla.

MARCA DE ÁNGULO

Configure esta opción en encendido. Cuando un disco codificado con múltiples ángulos de cámara se está reproduciendo, la marca de ángulo se desplegará en la pantalla. Después usted puede ver los videos desde diferentes ángulos de cámara presionando [ÁNGULO] en el control remoto.

Configure esta opción en apagado para deshabilitar esta función.

NOTA: Esta función sólo funciona con aquellos discos codificados con múltiples ángulos de cámara.

OSD (On-Screen-Display) IDIOMA DESPLEGADO EN LA PANTALLA

Configure el idioma de desplegado en la pantalla con esta opción.

SUBTÍTULOS

Configure esta opción en encendido. Cuando un disco codificado con subtítulos ocultos, los subtítulos ocultos se mostrarán en la pantalla. Configure esta opción en apagado para ocultarlos. Usted también puede presionar [SUBTÍTULOS] en el control remoto para mostrar u ocultar los subtítulos ocultos.

NOTA: Esta función sólo funciona con aquellos discos codificados con subtítulos codificados.

PROTECTOR DE PANTALLA

ENCENDIDO: Si la imagen permanece sin moverse en la pantalla, por ejemplo cuando el disco es pausado, detenido, etc. Por varios minutos, un protector de pantalla aparecerá en la pantalla. Usted puede presionar cualquier tecla o botón para despertarla.

APAGADO: Deshabilita la función del protector de pantalla.

LAST MEMORY (MEMORIA DE LA ÚLTIMA PARTE REPRODUCIDA)

ENCENDIDA: Cada vez que apague la unidad o detenga el disco, ésta memorizará la última parte que reprodujo. La próxima vez que encienda la unidad y reproduzca el mismo disco, la unidad lo reproducirá a partir de ese punto memorizado.

PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE AUDIO

2.1 CONFIGURACIÓN DE LAS BOCINAS

2.1.1DOWNMIX

LT/RT: El canal de audio 5.1 es mezclado en el canal izquierdo y en el canal derecho y tiene salida vía las bocinas FL y FR respectivamente.

ESTEREO: La estación de radio 5.1 se mezcla en la señal de estéreo y sale vía de las bocinas FL y FR.

NOTA: Esta función sólo se aplica a los discos Dolby AC 3 codificados con el canal 5.1 .

SPDIF

APAGADO: No habrá señal de audio ni señal de salida.

SIN REFINAR: La salida de señal de audio digital será en su formato sin refinar. Normalmente, este modo es utilizado por las señales de DTS y Dolby digital 5.1.

PCM: La salida de la señal de audio digital estará en formato PCM. Normalmente, este modo es usado para señales de audio CD.

CONFIGURACIÓN DOLBY DIGITAL

DUAL MONO

ESTÉREO: El reproductor saca el audio del canal izquierdo y el audio del canal derecho vía las bocinas FL y FR respectivamente.

L-MONO: El reproductor saca el audio del canal izquierdo sólo vía ambas bocinas FL y FR.

R-MONO: El reproductor saca el audio del canal derecho sólo vía ambas bocinas FL y FR.

MIX- MONO: El reproductor saca la señal promedio de audio de los canales de audio derecho e izquierdo vía las bocinas de FL y FR.

NOTA: Esta función sólo aplica a los discos Dolby AC-3 codificados en canal 2.

DINÁMICO

Cuando vea películas con dimensión dinámica amplia en volumen bajo, por ejemplo en la noche, puede ajustar el valor dinámico para evitar perder los detalles de sonido resultado de un volumen bajo.

PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE VÍDEO

Este menú es utilizado para configurar la calidad de la película de la unidad de LCD.

CALIDAD

Ajuste estos aspectos de acuerdo a sus preferencias.

NITIDEZ

Hay tres opciones (alta, media y baja) para que usted elija en esta opción.

BRILLO CONTRASTE, GAMMA, COLOR Y SATURACIÓN, DEMORA LUMA

Entre a estas opciones respectivamente, use las teclas de dirección [DERECHO]/ [IZQUIERDA] para ajustar el valor, después presione [ENTER] para confirmar.

CONFIGURACIÓN DE PREFERENCIAS

Si no hay un disco en la bandeja de discos, la bandeja está abierta o el disco que está en la bandeja está detenido, esta opción está disponible.

TIPO DE TELEVISIÓN

Este producto reproduce tanto NTSC y PAL estándares de transmisión de televisión.

PAL: Si la televisión conectada es sistema PAL, el cual es utilizado en China, HongKong y Europa, etc. Seleccione este modo. Cambiará la señal de video del disco de NTSC y lo sacará en formato PAL.

NTSC: Si la televisión conectada es del sistema NTSC, el cual es usado en Taiwán, Norteamérica y Canadá, seleccione este modo. Cambiará la señal de video de un disco PAL y la sacará en formato NTSC.

NOTA: Si se hace una selección errónea, la imagen que se vea será muy mala. En tal caso, usted puede cambiar la opción para cambiar este error.

PBC (Control de reproducción)

ENCENDIDO: Active la función de control de reproducción. Cuando reproduzca un disco codificado con esta función, tales como VCD 2.0, SVCD, etc. Presione [MENÚ] para regresar al menú de control de reproducción.

APAGADO: Deshabilite la opción de control de reproducción.

NOTA: Esta función sólo trabaja con aquellos discos codificados con la función de control de reproducción tales como VCD 2.0, SVCD, etc.
Los discos DVD, VCD1.1, CD-DA y MP3 no tienen menú de control de reproducción.

AUDIO, SUBTÍTULOS Y MENÚ DEL DISCO

Seleccione su idioma de audio preferido, idioma de subtítulos e idioma del menú del disco en estas opciones. Usted también puede cambiar el idioma de audio presionando [AUDIO] y el idioma de los subtítulos presionando [SUBTÍTULOS] en el control remoto.

NOTA: Si los idiomas elegidos en estas opciones no están disponibles en el disco actual que se reproduce, funcionarán los elementos predeterminados en el disco.

PARA LOS PADRES

Esta opción le permite al usuario configurar un número máximo de películas que pueden ser vistas. Un número de películas mayor del nivel fijado por el bloqueo para padres no podrán ser vistas si no se ingresan las teclas correctas. Lo que es más, para teclear la contraseña correcta se necesita restaurar el nivel. La contraseña predeterminada es 1389.

NOTA: Esta función sólo trabaja con aquellos discos que tienen la función para padres.

PREDETERMINADO

Restaure los valores predeterminados excepto los ajustes de la página de configuración de CONTRASEÑA y la opción para padres.

PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA

MODO DE CONTRASEÑA

Usted puede cambiar la función de contraseña a encendido o apagado en esta opción.

NOTA: Usted deberá teclear la contraseña correcta y presionar [ENTER] antes de que cambie la opción de este tema. La contraseña predeterminada es 1389.

CONTRASEÑA

Usted puede restaurar la contraseña en esta opción.

NOTA: La contraseña predeterminada (1389) siempre está activa aún cuando la contraseña haya sido restaurada.

REPRODUCCIÓN

Después de que todas las conexiones se han realizado correctamente. Encienda la unidad. Ahora está lista para servirle!

CARGUE Y REPRODUZCA UN DISCO

Después de conectar la unidad a la fuente de energía, coloque el botón de poder a la posición de encendido.

Presione [ABRIR] para abrir la bandeja de disco. La unidad cargará el disco y comenzará a reproducir.

REPRODUCCIÓN DE DISCOS MP3 Y MPEG 4

Después de que la unidad carga un disco de MP3/ MPEG 4, un menú mostrará los contenidos del disco y los desplegará en la pantalla.

Presione las teclas de dirección [arriba]

2.1 Presione [OK] para entrar a la carpeta seleccionada. El archivo y/o carpeta que se encuentre en él se enlistará instantáneamente.

2.2 Presione [OK] para empezar a reproducir el archivo seleccionado.

3. Cuando se detiene el disco, presione [IZQUIERDA] para regresar al menú superior.

REPRODUCCIÓN N DE CD DE IMÁGENES/ FOTOGRAFÍAS KODAK

Coloque un CD de imágenes Kodak en la bandeja de disco, hasta que cargue el disco automáticamente.

Presione [¤] para desplegar el menú mostrando los contenidos del disco. En el menú use las teclas de dirección [ARRIBA]/[ABAJO] para seleccionar una imagen, después presione [ENTER] / [] para empezar la reproducción de la imagen seleccionada.

[IR A]: Presione este botón, después use las teclas de dígitos para seleccionar una imagen. Después comenzará la reproducción de la imagen seleccionada.

[¤]:Presione para pausar la reproducción; presiónelo nuevamente o [¤] para reanudar la reproducción.

[¤]: Presiónelo para comenzar la reproducción o reanudarla.

[REPETIR]: Presione repetidamente para cambiar los modos de repetición (solo/ individual→ Repetir una→ Repetir carpeta→ Carpeta→ (cancelar repetición).

[¤]/[¤]: Presione para saltar/esquivar la imagen previa/ siguiente durante la reproducción.
[IZQUIERDA]/[DERECHA] (en el control remoto): Presione para rotar la imagen en dirección a las manecillas del reloj y en dirección contraria a las manecillas del reloj durante la reproducción.

REPRODUCCIÓN

[ZOOM]: Durante la reproducción, presione [ZOOM] repetidamente para acercar o alejar la imagen o regresarla a su tamaño original. Cuando la imagen es acercada, las teclas de dirección pueden ser usadas para mover la imagen.

ENTRADA U & TARJETA DE REPRODUCCIÓN sd/mmc/ ms

Inserte un drive /entrada U o una tarjeta lectora en el puerto de USB. Presione [SELECCIÓN DE FUENTE] para seleccionar el modo USB para leer los archivos legibles en él.

REPRODUCCIÓN DIVX

DIVX es un formato de grabación de video (película y video), el cual es comúnmente conocido como AVI
Las características de alta calidad del disco DIVX (cine y video) que es comparable a la del DVD y de mayor capacidad. Por ejemplo:

1.5H película	En ½ formato MPEG	En DivX
DVD (MPEG-2)	Alrededor de 1.5-2 GB	Alrededor de 600-800 MB
VCD (MPEG-1)	Alrededor de 800MB-1G	Alrededor 200-300MB

Diferencias entre MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4

	MPEG-1	MPEG-2	MPEG-4
Velocidad (kb/s)	1380 kb/s (352x288)	6500kb/s	(720x576) 8800 kb/s (720x576)
Calidad	Buena	Excelente	Perfecta
Requerimientos de hardware	Bajo	Medio	Alto

OPERACIÓN DE BÚSQUEDA DE CANALES

Conecte la señal de cable de CAT a la entrada de la antena en el lado izquierdo del reproductor.
Hay dos formas para ir al modo de televisión.
Presione el botón de DVD/TV en el control remoto para cambiar el modo de recepción de televisión. Ahora la TFT muestra un fondo azul. (Para presionar el botón de DVD/TV para cambiar, podrá cambiar exitosamente sólo cuando el reproductor se encuentra ENCENDIDO, SIN DISCO habiendo ya leído el contenido del disco, no podrá cambiar cuando se encuentra cargando el disco, note esto por favor.
Presione el botón de “BÚSQUEDA AUTOMÁTICA” en el control remoto, el TFT le

mostrará esto

1 Paso+/- Búsqueda de minitrim manual
2 PG +/- Busque el canal siguiente o previo manualmente
3 Busque +/- Búsqueda de canales minitrim
Y el sistema eligirá “Empezar” automáticamente, favor de presionar el botón de “OK” en el control remoto para la búsqueda automática y guardar programas.

Presione el botón de AUTO para buscar canales de televisión y guardar programas, el reproductor buscará automáticamente de una baja a una alta frecuencia (45.75 MHz~872.05MHz) y guardará los programas buscados. Esto toma entre 5-6 para terminar la búsqueda completa de los canales de televisión, una vez que termina la búsqueda y regresa a la reproducción de los programas de televisión. Entonces los programas de televisión habrán sido salvados automáticamente. La próxima vez cuando use el reproductor no habrá necesidad de hacer ninguna búsqueda, sólo tendrá que usar los botones de CH-, CH+ o las teclas de dígito para elegir los programas relacionados.

Presione “Configurar” en el control remoto, el TFT le mostrará el programa de configuración, favor de elegir el “ATV”, después la “SCAN TV” para buscar y salvar los programas automáticamente.

NOTA: Primeramente, usted deberá elegir el tipo de televisión que se adecúe a su país. El tipo de televisión puede ser elegido en la configuración de programas “ATV”.

ESPECIFICACIONES

DISCOS COMPATIBLES	DVD/ VCD/ CD/MP3/MPEG4/ DIVX
Sistema de señal	PAL/ NTSC
Tamaño del panel	7 pulgadas/ 9 pulgadas
Respuesta de frecuencia	20 HZ a 20KHZ
Salida de video	1 Vp-p75 Ohm desequilibrado
Salida de audio	1.4 Vrms/10 KOhm
Rango dinámico	Mejor que 85dB
Laser	Semiconductor laser, longitude de waver: 650 mm/795nm
Fuente de poder	DC 9-12V
Consumo de energía	10W
Temperatura de operación	5~40 C
Tipo de batería	Li polímero

LOCALIZACION Y RESOLUCION DE PROBLEMAS

Antes de recurrir al servicio de mantenimiento, favor sea tan amable de revisar por sí mismo el aparato apoyándose en la siguiente tabla

Síntoma	Solución
El reproductor falla cuando se le inserta en la entrada U o una tarjeta de memoria en el reproductor	La conexión en la entrada U o la tarjeta de memoria probablemente no sea una versión original.
No hay sonido o sonido distorsionado	El reproductor no puede reproducir ninguna entrada U ni tarjeta de memoria de versiones que no sean originales. En caso de que el reproductor falle, apáguelo y desconéctelo de la fuente de energía. Después conéctelo a la fuente de energía y Asegúrese de que su DVD está conectado apropiadamente y todos los cables están insertados apropiadamente en a entrada.
No puede avanzar a través de la película	Usted no podrá avanzar a través de los créditos de inicio ni de la información de advertencia que aparece al inicio de la película, debido a que el disco está programado para prohibir esa acción.
El ícono ¤ aparece en la pantalla	Las características o acciones no pueden ser completadas en este momento debido a: 1 El disco de software lo restringe 2El disco de software no reproduce la característica La características no está disponible por el momento
La imagen está distorsionada	El disco puede estar dañado. Intente con otro disco. Es normal que haya un poco de distorsión durante la búsqueda del avance o retroceso.
. No hay búsqueda de avance y retroceso	Algunos discos tienen secciones que prohíben la búsqueda rápida o saltos en títulos y capítulos. Si intenta saltar la información de advertencia y los créditos al principio de la película, con frecuencia están programados para prohibir que los evite.

El reproductor falla cuando se le inserta en la entrada U o una tarjeta de memoria en el reproductor	La conexión en la entrada U o la tarjeta de memoria probablemente no sea una versión original. El reproductor no puede reproducir ninguna entrada U ni tarjeta de memoria de versiones que no sean originales. En caso de que el reproductor falle, apáguelo y desconéctelo de la fuente de energía. Después conéctelo a la fuente de energía y enciéndalo otra vez. El reproductor se reiniciará al estado normal.